

HG reinigungs cups voor Nespresso® machines

Het met druk zetten van koffie zorgt voor een aanslag van resten koffie en koffievet in het gedeelte van uw Nespresso® machine waar de koffie gezet wordt en in het uitstroompilpje. Telkens als er koffie gezet wordt, wordt iets van deze aanslag meegenomen door de verse koffie en dit heeft een nadelig effect op de smaak hiervan. Wat erger wordt naarmate de aanslag langer blijft zitten en zich verder ophoopt. HG reinigungs cups voor Nespresso® machines bevatten een ultra effectief reinigungs middel waarmee deze aanslag grondig verwijderd wordt en de koffiesmaak behouden blijft.

Gebruiksaanwijzing:

Geadviseerd wordt om de Nespresso® machine na ca. 30 kopjes te reinigen of anders ten minste 1x per maand. 1. Open de capsuleklem helemaal en plaats een reinigungs cup in de klemhouder. Sluit daarna langzaam de klemhouder en plaats een grote kop onder de koffie-uitloop. Druk vervolgens op de knop voor een grote kop koffie. 2. Verwijder de lege reinigungs cup en wacht 60 seconden voor een goede nawerking van het reinigungs middel. 3. Spoel de machine daarna goed door 2x een grote kop te zetten zonder koffiecup.

Attentie:

HG reinigungs cups voor Nespresso® machines hebben geen ontkalkende werking. Gebruik voor ontkalken de HG ontkalker voor espresso- & padkoffiezetapparaten op basis van citroenzuur of melkzuur, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing van uw machine. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Nespresso® is geen eigendom van HG International B.V. noch van de aan haar verbonden bedrijven.

HG capsules nettoyantes pour les machines Nespresso®

La mise sous pression du café favorise le dépôt de café et graisses de café dans la partie de votre machine Nespresso® où le café est préparé ainsi que dans le bec verseur. Chaque fois que vous faites un café, des résidus de ce dépôt sont entraînés dans le café, ce qui affecte son goût. Les choses s'empirent à mesure que le dépôt s'incruste et s'accumule. HG "capsules nettoyantes pour les machines Nespresso®" contient un nettoyant extrêmement puissant qui élimine efficacement ce dépôt et préserve la saveur du café.

Mode d'emploi:

Il est conseillé de nettoyer la machine Nespresso® après environ 30 tasses ou au moins une fois par mois. 1. Soulevez complètement le levier et insérez une capsule de nettoyage dans le logement à capsules. Fermez doucement le levier et placez une grande tasse sous le bec verseur. Appuyez ensuite sur le bouton "grande tasse". 2. Retirez la capsule de nettoyage vide et attendez 60 secondes pour bien laisser agir le détergent. 3. Rincez ensuite la machine abondamment, en préparant 2 grandes tasses sans capsule de café.

Attentie:

Les HG "capsules nettoyantes pour les machines Nespresso®" n'ont aucune action détartrante. Pour le détartrage, utilisez HG "détartrant pour machines espresso- & café crème" à base d'acide citrique ou d'acide lactique, en fonction du mode d'emploi de votre machine. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

Nespresso® n'est pas la propriété de HG International BV ni de ses sociétés affiliées.

REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN www.HG.eu

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN? www.HG.eu

FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEFRAGEN www.HG.eu

bevat o.a. / contient entre autres/ enthält u.a.:	
zuurstofbleekmiddelen/agents de blanchiment oxygénés/ Bleichmittel auf Sauerstoffbasis	15-30%
anionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface anioniques / anionische Tenside	< 5%



6 x 3 gre



NO ARTWORK

HG Reinigungskapseln für Nespresso® Maschinen

Bei der Zubereitung von Kaffee unter hohem Druck lagern sich Rückstände von Kaffee und Kaffee fett in dem Teil Ihrer Nespresso® Maschine ab, wo der Kaffee gebrüht wird und im Kaffeeauslass. Bei jeder Kaffeezubereitung wird ein Teil dieser Ablagerung durch den Fluss des frischen Kaffees mitgenommen, was das Kaffeearoma beeinträchtigt. Dies wird immer stärker, solange die Ablagerung länger anhält und sich weiter anhäuft. HG "Reinigungs kapseln für Nespresso® Maschinen" enthalten ein wirksames Reinigungsmittel, mit dem diese Ablagerung gründlich beseitigt wird und das Kaffeearoma erhalten bleibt.

Gebruiksaanwijzing:

Wir empfehlen, die Nespresso® Kaffeemaschine nach ca. 30 Tassen oder mindestens 1x monatlich zu reinigen.

1. Öffnen Sie das Kapsel Fach ganz und legen Sie eine Reinigungskapsel in den Kapselgang. Danach das Kapsel Fach langsam schließen und eine große Tasse unter den Kaffeeauslass stellen. Betätigen Sie anschließend die Taste für die Zubereitung einer großen Tasse Kaffee.
2. Entfernen Sie die leere Reinigungskapsel und warten Sie 60 Sekunden, damit das Reinigungsmittel gut einwirken kann.
3. Spülen Sie die Maschine anschließend gründlich durch, indem Sie 2x eine große Tasse Kaffee machen, ohne eine Kaffee kapsel einzulegen.

Achtung:

HG "Reinigungs kapseln für Nespresso® Maschinen" haben keine entkalkende Wirkung. Zum Entkalken HG "Entkalker für Espresso- & Kaffee-Pad-Maschinen" auf Zitronensäure- oder Milchsäurebasis verwenden, abhängig von der Gebrauchsanweisung Ihrer Maschine. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 fragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

Das Eigentumsrecht an Nespresso® liegt weder bei HG International B.V. noch bei einer der mit HG liierten Firmen.

HG®

apparaten machines

reinigungs cups voor Nespresso® machines capsules nettoyantes pour les machines Nespresso® Reinigungs kapseln für Nespresso® Maschinen

verwijderd grondig
koffievet e.a.
koffieaanslag

zorgt voor het behoud
van de koffiesmaak

élimine efficacement
les graisses de café et
autres dépôts de café

préserve la saveur
du café

6 cups

Reinigungs kapseln für
Nespresso® Maschinen

capsules nettoyantes pour les machines Nespresso® voor Nespresso® machines reinigungs cups



WAARSCHUWING H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. **ATTENTION H319-** Provoque une sévère irritation des yeux. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P264- Se laver les mains soigneusement après manipulation. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313- Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **ACHTUNG H319-** Verursacht schwere Augenreizung. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/
Niederlande, Tel. +31 (0)36-5494700,
www.HG.eu

0667800100003 1905

NO ARTWORK