

Chroom badoverloop

Vidage chrome pour baignoire

We bedanken u graag allereerst voor het kiezen van de chroom badoverloop. We raden u te stelligste aan om de overloop te laten plaatsen door een erkende professionele loodgieter. Het is een absolute noodzaak dat alles geplaatst wordt volgens de regels der kunst rekening houdend met het gebouw en de loodgieterij.

Installatiestappen:

Start met het nakijken van de afloopbuizen en vervang deze indien nodig.

Monteer de overloop op het bad vooraleer het bad op zijn plaats wordt gezet. Volg hiervoor het schema zoals hiertegen is afgebeeld. Onderdeel 5 & 14 moeten aangepast worden in lengte om het geheel te kunnen monteren. Maak ook gebruik van teflon (niet meegeleverd) waar dit op het schema staat aangeduid.

Merk op dat de onderdelen A & B onderling kunnen verwisseld worden afhankelijk waar de aansluiting met de afloopbuizen dient te gebeuren.

Laat na de installatie water in het bad lopen zodat alle aansluitingen tijdens het leegloop van het bad kunnen nagekeken worden op eventuele lekken.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce vidage chrome pour baignoire. Nous vous recommandons vivement de faire appel à un installateur professionnel qualifié pour l'installation. Il est indispensable de bien respecter tous les codes et usages du bâtiment et de la plomberie.

Etapas de l'installation:

Vérifier d'abord l'état des tubes d'évacuation, et les remplacer si nécessaire

Procéder à l'installation du vidage avant de procéder à l'installation de la baignoire elle-même, en suivant l'ordre indiqué avec les numéros sur le croquis ci-contre. Les parties 5 et 14 doivent être ajustées en longueur pour s'adapter à l'ensemble. Utilisez également le téflon (non inclus) où cela est indiqué sur le calendrier

Noter que les éléments A peuvent être intervertis avec les éléments B en fonction de la position des tubes d'évacuation.

Une fois l'installation terminée, faites couler de l'eau dans la baignoire afin de déceler des fuites éventuelles et de les résoudre.

